Инструкция по установке

Артикул **02740**

Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Tiguan	1.4, 2.0	2017-н.в.



Комплект крепежа

1		ПР 50х20х6 М8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
2		ПБ 80х26х3 А16 М10х35	2 шт	6		Гайка DIN 934 М 10х1,5	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Открутить штатные болты поперечной балки, установить защиту при помощи тех же штатных болтов.
2. Вытащить штатные заглушки и установить защиту с помощью ПБ 80х26х3 М10х35, Шайб и Гр. Шайб 10, а также Гаек М10.
3. Закрепить защиту в подрамнике с помощью ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х20, Шайб и Гр. Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:01:50