

Трио Сервис

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/1500**

Доп. Электрика: **требуется, включая Smart-Connect**

Тип шара/Код: **A**

Кузов: **вэн**


Тип двигателя: **бензиновый, дизельный**

Привод: **на задние колеса**

Особенности: **Требуется подрезка центрального кронштейна бампера**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	H-1	2.4, 2.5	2008-н.в.	Hyundai	Grand Starex	2.4, 2.5	2008-н.в.
Hyundai	Starex	2.4, 2.5	2008-н.в.				



Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	12 шт	6		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	6 шт
2		Болт DIN 960 M12x1,25x40	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M12	6 шт
3		Болт M12x1,25x80	2 шт	8		Шайба DIN 125 M12	10 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x120	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	20 шт
5		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт	10		Проставка 86 d16x1,5	4 шт

Момент затяжки болтов классом прочности 8.8


Резьба	Момент затяжки, Н*м
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Прикрепить боковые кронштейны в штатные отверстия в лонжеронах автомобиля, при необходимости использовать проставки из комплекта крепежа ТСУ;
2. Прикрепить уголки в штатные резьбовые отверстия в лонжерона автомобиля. В случае, если отверстия без резьбы, внутрь лонжеронов заложить резьбовые планки и прикрепить уголки к ним;
3. Установить балку ТСУ к боковым кронштейнам и закрепить соответствующими крепежными элементами, при необходимости сделать подрезку кронштейна крепления бампера;
4. Установить шар и подрозетник; затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием;
5. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА



1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 90912-А		Установлено на автомобиль:	
Марка.....	Модель.....	VIN.....	
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу			
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....	

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!