




OPEL MOKKA CHEVROLET TRAX

2012 -


Cat. No. O/044

E20

E20-55R-01





1500Kg



75Kg

D = 8,75kN



$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$



IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND
tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29
e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A




PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



Nakrętka M12 ; Nut
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M10x35-8,8 ; Bolt
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x35-8,8 ; Bolt

Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż.10,2 ;
Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ;
Plain Washer

Śruba M10x35-8,8 ; Bolt
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M12x70-8,8 ; Bolt


Śruba M12x35-8,8 ; Bolt

Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M10x35-8,8 ; Bolt
Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M10x35-8,8 ; Bolt
Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

	A	x1		M12x70	2
				M12	6
				M10	6
	C	x1		Ø30xØ10,5x3	12
	D	x1		13	6
	E	x1		12,2	6
	F	x1		10,2	12



Nr katalogowy
O/044

Makarka

Opel Mokka

od 2012 ->

Chvrolet Trax

od 2012 ->





IMOTA
HAKPOL



96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

- Odkręcić lampy.
- Zdemontować plastikowe nadkola.
- Odkręcić zderzak i belkę zderzeniową (nie będzie już wykorzystana).
- Belkę haka A przyłożyć do tylnego pasa i przykręcić lekko śrubami M10x35 8.8 (pkt4) i nakrętkami M10.
- Elementy C i D wsunąć w podłużnice i przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 2) i śrubami M10x35 8.8 (pkt 1).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Wykonać wycięcie w osi, w dolnej części zderzaka otwór 80x80.
- Zamontować zderzak, plastikowe nadkola i lampy.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the lamps.
- Remove the plastic inner wheel arches.
- Unscrew the bumper and bumper bar (it will not be used any more).
- Put the main bar A to the rear belt of car and screw slightly with bolts M10x35 8.8 (point 4) and screws M10.
- Insert the elements C and D into frame side members and screw with bolts M12x35 8.8 (point 2) and M10x35 8.8 (point 1).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Cut out the fragment 80x80 in the lower part of the bumper, in its axle.
- Assemble the bumper, plastic inner wheel arches and lamps.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

- Dévisser les lampes.
- Dévisser les passages de roue en plastique.
- Dévisser le pare-chocs et la poutre de chocs (elle ne sera plus utilisée).
- Mettre la poutre du crochet d'attelage A à la bande postérieure et serrer légèrement avec les boulons M10x30 8.8 (point 4) et les écrous M10.
- Insérer les éléments C et D dans les longerons et serrer avec les boulons M12x35 8.8 (point 2) et les boulons M10x35 8.8 (point 1).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Dans la partie inférieure du pare-chocs, dans son axe, couper un fragment aux dimensions 80x80.
- Monter le pare-chocs, les passages de roue en plastique et les lampes.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique.
- Raccorder le circuit électrique.










M10x35 x4

10,2 x10

Ø30xØ10,5x3 x10

M10 x6




M12x70x2



12,2 x2



13 x2



M12 x2